

Olympus E-P7

Reinhard Wagner



Vorwort

Die E-P7 ist die erste Kamera von OM-Digitalsolutions. Als sie vorgestellt wurde, lag die Inzidenz in Deutschland bei 20,8 und bei uns im Landkreis bei 17,1.

Also habe ich mich beeilt, das Buch zu schreiben - wer weiß, wann man wieder nicht mehr aus dem Haus kann...

Rocksdorf im Juni 2021

Reinhard Wagner

Die in diesem Buch verwendeten Markennamen sind im Allgemeinen eingetragene Warenzeichen und deshalb nicht frei.

Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Verwendbarkeit der in diesem Dokument verbreiteten Informationen gegeben.

Redistribution untersagt.

Verwenden Sie dieses PDF wie ein Buch: Wenn sie es weitergeben, löschen Sie ihre eigene Kopie.

Alle Rechte Vorbehalten.

Verlag Reinhard Wagner

90602 Pyrbaum

Version 1.000



Inhalt

Vorwort.	2
------------------	---

Die E-P7	5
--------------------	---

Grundeinstellungen.	10
-----------------------------	----

Statusmenü aufrufen.	11
------------------------------	----

Testbildschirm.	12
-------------------------	----

Akku aufladen.	12
------------------------	----

Die wichtigsten Einstellungen	12
---	----

Einstellungsmenü (Gabelschlüssel)	13
---	----

Das SCP - Super-Control-Panel	13
---	----

WB.	16
-------------	----

Bildmodus.	17
--------------------	----

Blitzmodus.	17
---------------------	----

Autofokus-Feld	17
--------------------------	----

Autofokus-Modus	17
---------------------------	----

Gesichtserkennung	18
-----------------------------	----

Blitzbelichtungskorrektur	18
-------------------------------------	----

Auslösemodus.	18
-----------------------	----

Belichtungsmessung	19
------------------------------	----

Seitenverhältnis	21
----------------------------	----

Farbraum	22
--------------------	----

Stabilisator.	23
-----------------------	----

Video-Stabilisator	23
------------------------------	----

Auflösung einstellen.	23
-------------------------------	----

Movie Auflösung.	24
--------------------------	----

Gradationskurven-Korrektur.	24
-------------------------------------	----

Tastenfunktion.	25
-------------------------	----

Anwendermenü (Zahnrad)	25
----------------------------------	----

C1 Anzeige/Piep/PC.	27
-----------------------------	----

LV-Erweiterung	27
--------------------------	----

D1 Belicht/Messung/ISO	28
----------------------------------	----

E Blitz anpassen.	29
---------------------------	----

Verknüpf. Blitz+Weißabgl.	29
-----------------------------------	----

Der Autofokus	31
-------------------------	----

Der Single-Autofokus mit Kontrasterken- nung	32
---	----

Funktionsweise	32
--------------------------	----

Anwendungstipps	36
---------------------------	----

Der Continuous-Autofokus.	38
-----------------------------------	----

Funktionsweise	38
--------------------------	----

Anwendungstipps.	39
--------------------------	----

Der Continuous-Autofokus mit Tracking	41
---------------------------------------	----

Funktionsweise	41
--------------------------	----

Anwendungstipps	42
---------------------------	----

FT und mFT.	42
---------------------	----

Manueller Fokus mit Fokus-Peaking.	44
--	----

Funktionsweise	44
--------------------------	----

Anwendungstipps	44
---------------------------	----

Gesichtserkennung.	45
----------------------------	----

Funktionsweise	45
--------------------------	----

Anwendungstipps	46
---------------------------	----

Das AF-Hilfslicht	47
-----------------------------	----

S-AF+MF	47
-------------------	----

Kamera- und Objektivtechnik.	50
--------------------------------------	----

Firmware-Update	52
---------------------------	----

Der mechanische Verschluss	55
--------------------------------------	----

Auslösegeräusch	55
---------------------------	----

Der elektronische Verschluss	55
--	----

Der Stabilisator	57
----------------------------	----

Sync-IS	58
-------------------	----

Aufgenommene Bilder wiedergeben.	58
--	----

Das Moduswahlrad.	59
---------------------------	----

(P) Die Programmautomatik und Pro- gram-Shift	59
--	----

(A) Die Blendenvorwahl	61
----------------------------------	----

(S) Die Zeitvorwahl	61
-------------------------------	----

(M) Der manuelle Modus	62
----------------------------------	----

(SCN) Die Motivprogramme.	62
-----------------------------------	----

iAUTO	64
-----------------	----

AP	64
--------------	----

ART	65
---------------	----

VIDEO	65
-----------------	----

B	65
-------------	----

Color/Mono-Schalter	65
-------------------------------	----

Kleine Kameraspezialitäten	66
--------------------------------------	----

Alles Sauber - der SSWF	67
-----------------------------------	----

ArtFilter und andere Spezialitäten 72

Die Szenemodi	72
-------------------------	----

AP -Advanced Photo	74
------------------------------	----

Mehrfachbelichtung	75
------------------------------	----

HDR	77
---------------	----

Lautlos	78
-------------------	----

Panorama	79
--------------------	----

Keystone-Korrektur	80
------------------------------	----

AE-Belichtungsreihe.	83
------------------------------	----

Fokus-Belichtungsreihe	83
----------------------------------	----

Die ArtFilter	87
-------------------------	----

Der Farbgestalter	102
-----------------------------	-----

Die Gradationskurve	104
-------------------------------	-----

Die Gradationspresets	105
---------------------------------	-----

Profilsteuerung	105
---------------------------	-----

Die Profile "MONO".	108
-----------------------------	-----

LiveBulb / LiveTime	109
-------------------------------	-----

LiveComposite	112
-------------------------	-----

Filmen mit der E-P7	116
-------------------------------	-----

4K.	129
-------------	-----

Das Kameramenü	131
--------------------------	-----

Aufnahmemenü 1	132
--------------------------	-----

Zurücksetzen.	132
-----------------------	-----

Bildmodus	133
---------------------	-----

Dig. Tele-Konverter.	136
------------------------------	-----

Messung	137
-------------------	-----

AF-Hilfslicht.	139	Zusammenges. Aufnahmen	187
Aufnahmemenü 2	139	E. Blitz Anpassen	188
Bildstabilisation	139	Blitz X-Sync.	188
Elektr. Zoomgeschw.	141	Blitz Zeit Limit	189
Blitzbelichtungskorrektur	142	Blitzbelichtungskorrektur plus Belich-	
Intervallaufnahmen.	144	tungskorrektur	190
Anti-Schock / Lautlos	146	Verknüpf. Blitz+Weißabgl.	190
Blitz RC Modus.	147	F. Auflösung / WB / Farbe	191
Das Videomenü	149	Auflösung Einstellen	191
Video Mikrofon	149	WB	192
Aufnahmelautstärke	150	WB Auto Warme Farben	192
Video AF-Modus	151	Farbraum.	193
Video Bildstabilisation	152	G. Aufnahme	196
Elektr. Zoomgeschw.	152	Dateiname	196
Video Bildfolge	152	Dateinamen bearbeiten	197
Video Bitrate	153	Copyright-Einstellungen	197
Das Wiedergabemenü	153	H.Kamera Utility	198
Diashow	154	Pixelkorr.	198
Bilddrehung	154	Justierung	198
Bearb.	155	Einstell. Touchscreen.	199
Druckauswahl	158	Ruhemodus	199
Schutz aufheben	158	Zertifizierung	200
Freig. Auftrag zurücksetzen	158	Einstellungsmenü.	200
Geräteverbindung	159	Karte einrichten	200
Das Anwendermenü	162	Uhr	201
Anwendermenü A. AF/MF	162	Sprache	201
AEL/AFL	162	Display	201
Gesichtserkennung	165	Aufnahmeansicht.	202
MF-Assistent	165	Wi-Fi/Bluetooth-einstellungen	203
Objektiv zurücksetzen	166	Firmware	204
B Taste/Einstellrad	166	Zubehör	205
Tastenfunktion	166	Akkus	205
Wiedergabe rote Taste Funktion.	170	Kameragurt.	206
Einstellfunktion.	170	Punktvisier	207
.	170	Stative	208
C1, Anzeige / Piep / PC.	171	Graukarte.	209
Kamera Steuerungseinst.	171	Taschenlampe	209
Info-Einstellungen	172	Ersatzakku	209
LV-Erweiterung	177	Reflektoren	210
Flimmerreduzierung	177	Taschen	211
Gitterlinien	179	Speicherkarten	211
Peaking Farbe	180	Visitenkarten	212
C2, Anzeige / Piep / PC.	181	Danksagung.	213
Piep.	181		
HDMI	182		
USB-Modus	183		
D1. Belicht/ISO/BULB.	183		
Belichtungsjustage.	183		
ISO-Auto-Einstellung.	184		
Rauschfilter.	184		
Rauschminderung	185		
D2. Belicht/ISO/BULB.	185		
Bulb/Time Einstellung	185		
Live Bulb	186		
Live Time	187		



Die E-P7

Die E-P7 ist die erste Kamera nach der Ausgründung von Olympus Imaging zu OM-Digital Solutions. Im Endeffekt ist es eine E-M10IV ohne Sucher, dafür mit einer kleineren Version des Creative Dial der PEN-F. Auch der Sensor ist aus der PEN-F.

Ist es also eine PEN-F-Light, wie jemand gesagt hat? Eher nicht. Denn die P7 hat keinen Sucher. Und sie unterstützt, wie die E-M10IV, keine FT-Optiken.

OMDS hat die Kamera ganz klar für "designorientierte User" gebaut - Leute, bei denen es wichtiger ist, wie etwas aussieht, als welchen Gebrauchswert ein Gegenstand hat.

Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass Sie zu dieser Zielgruppe gehören - sonst hätten Sie sich diese Kamera nicht gekauft. Denn tatsächlich ist so ziemlich jede andere Kamera von Olympus ein besserer Deal als die E-P7. Aber man muss zugeben: Sie ist hübsch. Und selbstverständlich kann man damit auch prima fotografieren.

Sie ist eine Kamera, mit der man ziemlich weit in die Möglichkeiten der "ernsthaften" Fotografie hineinschnuppern kann. Wenn man die Beschränkungen der Kamera im Sportbereich akzeptiert, gelingen damit absolut konkurrenzfähige Bilder. Auch im kreativen Bereich bietet die Kamera allerhand - LiveComposite und LiveBulb ist durch den Modus "B" auf dem Wahlrad sehr gut, und im Unterschied zur E-M10III ist der elektronische Verschluss ohne große Einschränkungen brauchbar.

Solange man nicht in die semiprofessionelle Fotografie wechseln will, kommt man mit der E-P7 in der Tat sehr weit.

Die Kamera liegt brauchbar in der Hand, bietet solides Handwerk mit ein paar Gimmicks, ist immer schick und

Die E-P7 und die PEN-F. Hinten die PEN-F mit dem 45 f/1,8, vorne das 17mm f/1,8.

beansprucht nicht mehr Aufmerksamkeit als unbedingt notwendig. Man kann auf Feten und im Urlaub damit knipsen und wenn man scharf drauf ist, kann man sie auch hinter Pro-Optiken klemmen und ins Studio damit.



Die Zielgruppe für die E-P7 sind designorientierte junge Menschen zwischen 25 und 40.

Die Kamera hat einen ganzen Schwung brauchbarer Automaten an Bord, die einem durchaus die Arbeit erleichtern können.

Auch Journalisten kommen mit der Kamera ganz gut klar - leicht zu handhaben, sinnvolle Ausstattung. Ein absolut brauchbares Gesamtpaket, denn Journalisten brauchen den Sucher eher selten.

Einsteigerkamera mit Gimmick

Die E-P7 ist eigentlich eine Einsteigerkamera, die aber mit dem kleinen Schalter vorne am Objektiv auch in Sachen kreativer Fotografie einiges zu bieten hat. Klar, die PEN-F kann mehr, aber die kostet selbst gebraucht so viel wie die P7 neu verschlingt.

Dieses Buch soll dabei helfen, das Beste aus dieser Kamera zu holen. Denn sie ist nicht nur hübsch und leicht zu bedienen, sie ist auch ganz schön leistungsfähig, wenn man alles aus ihr rausholt.

Historie

Die E-P7 hat ein mFT-Bajonett - so wird die Verbindung zwischen dem Objektiv und der Kamera genannt. Das mFT-Bajonett ist eine vergleichsweise junge Entwicklung, es stammt von 2008. Es wurde von Panasonic und Olympus als offener Standard entwickelt, was bedeutet, dass im Prinzip jeder Objektiv- und Kameras für das Bajonett entwickeln kann. Wer Kameras oder Objektive mit elektrischem Anschluss entwickeln will, muss Mitglied im mFT-Konsortium werden, in dem sich mittlerweile nahezu die komplette Fotobranche tummelt - von Leica, Fuji und Schneider Kreuznach bis hin zu Exoten wie Kowa, Astrodesign oder Shenzhen ImageVision Technology Limited.

Begonnen hat die Sache aber eigentlich im Frühjahr 1999, als Katsuhiko Takada, ein Entwickler bei Olympus, die Aufgabe bekam, herauszubekommen, wie denn nun eigentlich ein digitales Kamerasystem mit Wechselobjektiven wirklich



Eine der frühen digitalen Kameras von Olympus: Die C-920 Zoom von 1999. Auflösung 1280x960, 1/2,7"-Sensor, 3-fach Zoom, Neupreis knapp unter 1000 Mark. Optischer Sucher und eingebauter Blitz - Verschlusszeiten von 1/1.000s bis eine Sekunde.

aussehen müsste, um zukunftssicher zu sein. Eigentlich war Takada Optik-Entwickler, aber er stellte schnell fest, dass in der digitalen Welt die Gretchenfrage ist: "Wohin wird sich in den nächsten 20 Jahren die Sensortechnologie entwickeln?" Das Problem: Niemand wusste das wirklich.

Takada bekam den Auftrag, herauszufinden, wie ein optimales, digitales System aussehen musste, um einerseits möglichst gute Bildqualität zu erreichen, aber andererseits auch möglichst trag- und bezahlbar zu sein. Bei der Untersuchung der existierenden Filmkameras stellte er fest, dass die Kameras seit der Erfindung des Autofokus immer größer und schwerer geworden waren - diesen Trend wollten die Entwickler umkehren. Back to the roots sozusagen. Auf der Suche nach der idealen Kameragröße wurden sie in der eigenen Historie fündig - bei der OM-1.

In der folgenden Zeit wurden alle möglichen Sensorgrößen und die dazu gehörigen Objektive entworfen und simuliert und im Herbst 1999 hatte Takada den 4/3-Sensor als optimalen Kompromiss zwischen Bildqualität und Kameragröße ermittelt. Four-Thirds hatte dabei nicht etwa etwas mit dem 4:3-Seitenverhältnis zu tun, sondern ist ein Maß für den Sensor. Der ist zwar in Tatsache deutlich kleiner als 4/3 Zoll, aber die Typenbezeichnungen für Sensoren stammen aus den Zeiten, als man noch Röhrenmonitore baute - und da wurde das Außenmaß genommen, und nicht die effektive Bilddiagonale.

Als man nun endlich den Sensor festgelegt hatte, war die Forschungsarbeit erledigt - von einem Produkt war aber noch keine Rede.

Zu dieser Zeit wurde bei Olympus eine professionelle Spiegelreflexkamera mit eingebautem Zoomobjektiv gefertigt - die E-10. Dessen Entwickler war Yasuo Asakura. Die E-10 hatte einen 2/3"-Sensor und Asakura war damit beschäftigt, bereits den Nachfolger zu bauen - die E-20. Aber er bekam mit, was da in der Nachbarabteilung ausbaldowert wurde und versuchte, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die Entwicklung eines Kamerasystems mit Wechselobjektiv ist schließlich der heilige Gral eines Kameraentwicklers - eine solche Chance bekommt man nur einmal im Leben.

Die E-10 kannte er in- und auswendig, und die Kamera erreichte bereits fast die Bildqualität herkömmlicher Filmkameras. Wenn man die stürmische Entwicklung der Sensortechnologie und den größeren 4/3-Sensor berücksichtigte,

war Asakura der Überzeugung, dass man mit diesem System die Qualität der damaligen Mittelformatsysteme erreichen könnte.

Nach einem Jahr Forschung entschied man dann, tatsächlich den 4/3-Sensor als Grundlage des neuen Systems zu verwenden. Und nach einem weiteren Jahr der Forschung in Bezug auf die möglichen Absatzchancen wurde Yasuo Asakura, der zwischenzeitlich die E-20 fertig entwickelt hatte, Ende 2001 Projektleiter von "Four-Thirds".

Jahrzehntelang war die Entwicklung von Kameras eine Familienangelegenheit gewesen. Jede Firma wachte eifersüchtig darauf, dass eigene Standards verwendet wurden und möglichst niemand anderes in den eigenen Markt einbrechen konnte. Asakura hatte da dagegen eine ziemlich neue Idee - er wollte Four-Thirds zu einem offenen Standard machen, so dass sich das völlig neue Bajonett schneller durchsetzen könnte.

Im Februar 2002 reiste Asakura nach Paris, wo er auf der renommierten Fotoausstellung "A day in the life" die E-20 vorstellte. Er nutzte die Gelegenheit, die anwesenden Top-Fotografen zu ihrer Meinung über gute Kameras zu fragen - und war verblüfft, dass simple Handhabungsfragen und die Leistungsfähigkeit der Kamera das Thema war - und weniger, Fragen, die den digitalen Bereich betrafen.

Auf dem Rückflug von Paris legte Asakura die Eckdaten von Four-Thirds fest - Sensorgröße, Bajonettgröße und Kommunikationsprotokoll zwischen Objektiv und Kamera. Dabei war ihm wichtig, dass genügend Raum gelassen wurde, um zukünftige Weiterentwicklungen zuzulassen - und auch Fremdentwicklern die Möglichkeit zu geben, eigene Innovationen hinzuzufügen.

Im Juni 2003 schließlich, wurde die Olympus E-1, die erste Kamera mit dem neuen Standard, vorgestellt. Asakura hatte die Zielgruppe im Bereich "Pro" und "Semipro" verortet, und dort wurde die Kamera dann auch eingesetzt, und zwar trotz ihrer schon damals geringen Auflösung von 5MP und ihrem "kleinen" Sensor. Die Bilder des Kodak-Sensors waren und sind von bestechender Qualität und Tiefe.

Drei Jahre später sprang dann Panasonic auf den Zug "Four Thirds" auf, nachdem sie zwei Jahre lang an der L1 entwickelt hatten - in Wirklichkeit war die L1 und ihre Zwillingsschwester Leica Digilux 3, nur eine verkleidete Version der Olympus E-330, der ersten Spiegelreflexkamera mit LiveView



Der Bildschirm der E-P7 kann auch nach unten ausgeklappt werden und dient dann mit gespiegeltem Bild als Selfie-Befehlszentrale.

- und bis zur ersten mFT-Kamera auch die einzige Spiegelreflexkamera, deren LiveView schnappschusstauglich war. Alle drei Kameras hatten den gleichen Panasonic 7,5 MP-Sensor eingebaut, nur dass die Olympus für etwa 800 Euro über den Ladentisch ging - und die Panasonic das Doppelte und die Leica das Dreifache kostete.

Den Massenmarkt erreichte keine der drei Kameras, noch am ehesten die E-330 weil sie über lange Jahre die Standardkamera für Olympus-Mikroskope blieb. Panasonic baute zusammen mit Leica ein paar respektable Objektive für FT aber die wurden hauptsächlich an Olympus-Kameras geschraubt. Ansonsten beschränkte sich Panasonic auf die Sensorfertigung für Olympus-Kameras.

Im August 2008 kündigten Olympus und Panasonic gemeinsam einen neuen Standard an: "Micro Four Thirds" - mit zwei Kontakten mehr und etwas engerem Bajonett. Und ohne Spiegel. Auf der Photokina zeigte dann Panasonic die erste Kamera - die G1. Und Olympus zeigte etwas, das vom Design her eher an eine Art Pillendose aus den 70ern erinnerte. Orange und ziemlich schräg.¹ Nur das Objektiv vorne dran - das sah schon sehr nach 17mm f/2,8 Pancake aus.

Die Reaktionen auf die Pillendose waren klar: "Olympus meint es nicht ernst. Das wird keine Kamera." Nach der Photokina war das Design in Tokio gestorben. Eine neue Optik musste her und so bediente man sich im hauseigenen Regal bei der alten PEN aus den 50ern und strickte in diesem Design eine Kamera um den bereits entwickelten Elektronikern herum. Elektronischen Sucher gab's nicht und auch keine Möglichkeit, einen anzuschließen, für die Sucherfreaks gab's zum 17mm Pancake einen Glasklotz für den Blitzschuh dazu - richtig retro. Die Kamera hatte alle Chancen, ein gnadenloser Flop zu werden und gegen die Panasonic G1 keinen Stich zu machen. Doch die Kamera hatte zwei unschlagbare Vorteile: Sie sah umwerfend aus - und man konnte die alten FT-Optiken adaptieren - und der Autofokus mit diesen Optiken ging. Nicht rasant. Aber brauchbar. Im Sommer 2009 wurde die Kamera namens E-P1 in einem fulminanten Event in Berlin vorgestellt. Schnell folgte die E-P2 mit dem Accessory-Port oben am Blitzschuh, an den man einen hervorragenden Sucher anschließen konnte. Innerhalb kürzester Zeit kamen immer neue PEN-Versionen auf den Markt, E-PL1, E-P3, E-PM1, E-PL3. Und dann, im Frühjahr 2012, wurde die erste OM-D vorgestellt. Die E-M5. Eingebauter Sucher, neuer Sensor, 5-Achsen-Stabilisator. Gelungene Optik. Diese Kamera sollte den Markt verändern. Seitdem ist OM-D wieder ein Begriff wie seinerzeit zu analogen Spiegelreflexzeiten die OM-Serie von Olympus.

Die OM-D E-M10 wurde dann die erste Kamera mit Live-Composite und die EM10 Mark II kam 2015 mit Fokus-Bracketing auf den Markt.

2020 dann wurde die Auslagerung von Olympus Imaging an die neue Firma OMDS - OM Digital Solutions - bekanntgegeben - und OMDS hat nun als erste Kamera die E-P7 herausgebracht.

1 2014 griff Leica dieses Design bei seiner "X Typ 113" wieder auf. Nur wurde die orangene Bauchbinde in braunem Leder gehalten.



Grundeinstellungen

Die E-P7 ist in großen Teilen nicht einstellbar - der gesamte Advanced Photo Mode und die Szeneprogramme haben unveränderbare Presets.

Trotzdem gibt es ein paar Einstellungen, an denen man drehen kann und auch sollte. Die Funktionen und ihre Folgen werden hier beschrieben und dann später im Buch, bei der Beschreibung der Menüs, entsprechend nicht mehr.

Falls Sie seltsame Dinge bei ihrer Kamera feststellen, die auch durch einen Komplett-Reset (*Aufnahmemenü 1, Zurücksetzen*) nicht zu beseitigen sind, können Sie die Kamera tatsächlich auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dann ist auch Datum, Uhrzeit und Spracheinstellung wieder auf Anfang.

Auslieferungszustand wieder herstellen

- Menü-Knopf gedrückt halten und die Kamera einschalten
- Menü-Knopf loslassen und erneut "Menü" drücken. Im Menü auf den untersten Punkt (Schraubenschlüssel= Einstellungsmenü) und dort den vierten Punkt anwählen (Bildschirmhelligkeit). Mit OK auswählen, Sie kommen in die Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Drücken Sie nochmals OK.
- Es taucht dann ein schwarzer Info-Bildschirm mit "OLYMPUS E-P7" und einer Zahlenfolge auf. OK-Taste drücken und halten

10mm, 1/2500s, f/2,5, ISO 200. Auch schwarz/weiß-Aufnahmen kann man mit den Werkseinstellungen machen. Einfach unter Bildmodus "ArtFilter10 II" wählen. Radrennbahn "Reichelsdorfer Keller".

OLYMPUS
E-P7
01 01 01 01

- Dann Menü-Taste drücken und halten, bis
- eine Abfrage auftaucht: RESET OK RESET :PUSHOK
CANCEL :PWOFF (das dauert ein paar Sekunden.)
- Ok-Taste drücken und dann ausschalten.
- Wenn Sie sich anders entschieden haben, vor der
OK-Taste die Kamera ausschalten.

Wenn Sie die Kamera nach dem Resetten neu einschalten, müssen zuerst ihre Sprache neu einstellen und dann das Datum und die Uhrzeit. Bei anderen Olympus-Kameras müssen Sie die Zeitzone angeben, das ist bei der E-P7 nicht der Fall.

Statusmenü aufrufen.

Wo wir gerade dabei sind: Natürlich gibt es bei der E-P7 auch das berühmt-berüchtigte "Servicemenü", mit dem man den "Kilometerstand" der Kamera abfragen kann.

- Gehen Sie wie oben vor, bis "OLYMPUS E-P7" auf dem Bildschirm auftaucht.
- Nun müssen die Schaltwippe um die OK-Taste in folgender Reihenfolge gedrückt werden: oben, unten, links, rechts. Sie erhalten keinerlei Bestätigung, ob Sie das richtig gemacht haben.
- Auslöser einmal zügig durchdrücken. Sie erhalten auch hier keine Rückmeldung.
- Nun können Sie über die Schaltwippe vier verschiedene Bildschirme einschalten. Schaltwippe nach oben liefert Bildschirm 1, rechts Bildschirm 2, unten Bildschirm 3 und links Bildschirm 4.
- Das Servicemenü verlassen können Sie einfach durch Ausschalten der Kamera.

Bildschirm 1

Die verschiedenen Firmwareversionen. Nicht alle Bedeutungen der Kürzel sind bekannt, aber einige eben doch:

U: Main Unit. Firmware der Hauptplatine

L: Firmwarestand des Objektivs

F: Firmwarestand des Blitzes

Bildschirm 2

MS: Anzahl der mechanischen Verschlussläufe

S: Anzahl der TTL-Blitzauslösungen

C: Anzahl der manuellen Reinigungen

U: Anzahl der SSWF -Reinigungen




V: Anzahl der Live-View-Auslösungen, ein Relikt aus DSLR-Zeiten. Zählte mit, wie oft der Spiegel hochgeklappt wurde. Hier natürlich "0"

B: Die Anzahl der mit Stabi gemachten Bilder.

Die Anzahl aller Auslösungen ist hier *nicht* auslesbar. Das Servicemenü stellt lediglich Informationen über Verschleiss-teile bereit.

Bildschirm 3

CS: Seriennummer der Kamera



MCS: Seriennummer der CPU. Die fünfte Stelle gibt das Produktionsjahr an -"7" wäre 2017, die sechste und siebte Stelle das Produktionsmonat. Die ersten vier Stellen geben den Produktcode an. Hier geht es um das Produktionsdatum der CPU, nicht um das der Kamera!

CSD: Seriennummer der Hauptplatine.

Bildschirm 4

D: zeigt den letzten Fehlercode an, wenn es einen gibt. Dieser Fehler kann auch temporär sein.

Testbildschirm

Es kann passieren, dass Sie, wenn Sie im Servicemodus an der falschen Stelle "OK" drücken, in den Testmodus kommen. Da sehen Sie zwei Felder "Prg" und "Item" in dem Sie die Werte über die Pfeiltaste verstellen können. Da gibt es nichts einzustellen. Das sind interne Testroutinen, die für den Normaluser keinerlei relevante Funktion haben. Drücken Sie am besten noch mal "OK" und verlassen Sie die Funktion wieder. Wenn Sie im Testmodus sind, können Sie die Kamera nämlich auch nicht ausschalten.



Akku aufladen

Wenn Sie die Kamera neu haben, dann laden Sie zuerst den Akku auf (er wird aus Sicherheitsgründen fast leer ausgeliefert) und lassen Sie dann auch erstmal zwei, drei Tage in der Kamera, bevor Sie ihn zum Aufladen wieder entfernen. Der Grund liegt darin, dass im Inneren der Kamera ein kleiner Kondensator verbaut ist, der die interne Uhr puffert. Dieser Kondensator muss erst aufgeladen werden. Das dauert etwa zwei Tage. Erst dann hält die Kamera die Uhrzeit, so dass Sie nicht nach jedem Akkuwechsel Datum und Uhrzeit neu eingeben müssen.

Die wichtigsten Einstellungen


Begehen Sie nicht den Fehler, die Kamera sofort umfassend nach irgendwelchen Einstellungsführern umzukonfigurieren sondern fotografieren Sie erst mit der Kamera, lesen Sie sich dieses Buch erst einmal durch wie einen Roman und dann, wenn sie unterwegs sind oder sich ihre Bilder ansehen, werden Sie Anwendungen für die verschiedenen Einstellungen finden. Es ist wichtig, dass Sie wissen, was ihre Kamera kann, und was Sie erreichen können, wenn Sie sie umstellen. Einstellungsführer können als Schnellreferenz dienen, aber sie können Ihnen nicht abnehmen, wie sie ihre Kamera einstellen müssen. Das müssen Sie selbst anhand dessen beurteilen, was und wie sie fotografieren.

Zentrale Einstellungen gibt es im "Einstellungsmenü", das Sie über die Menütaste erreichen. Anschließend mit den Pfeiltasten nach unten bis zum Gabelschlüssel scrollen. Hier stellen Sie erstmal die wichtigsten Dinge ein.



Stellen Sie auf P, A, S oder M

Wenn Sie Einstellungen ändern wollen, stellen Sie immer zuerst das Moduswahlrad auf P, A, S oder M. Nur dann haben Sie die volle Auswahl an Optionen. In allen anderen Modi sind viele Optionen im Menü abgedunkelt und damit nicht anwählbar.



Einstellungsmenü (Gabelschlüssel)

Sprache einstellen (Kopfsymbol)

Damit wir auch alle über die gleichen Menübezeichnungen sprechen, gehe ich im Folgenden davon aus, dass Sie die Kamera auf "Deutsch" einstellen. Es gibt Anwender, die die Kamera auf Englisch stellen, weil sie das von früheren Olympus-Kameras so gewohnt waren, als die Übersetzungen bisweilen etwas überraschend waren. Bei der E-P7 sind die Begriffe ziemlich gut übersetzt.



Infoanzeigen abschalten

In den Menüs poppen nach kurzer Untätigkeit immer kleine Hilfstexte mit mehr oder weniger informativen Sätzen auf. Die werden Sie simpel über einen Druck auf die "Info"-Taste los. Wenn Sie die Hilfe wieder angezeigt bekommen möchten, nochmal die Info-Taste drücken, und sie sind wieder da.

Uhrzeit einstellen

Mit dem zweiten Menüpunkt im Einstellmenü, dem mit dem Uhrensymbol, wird Datum und Uhrzeit eingestellt. Die Kamera stellt nicht selbständig auf Winterzeit um, wenn Sie also auf korrekte Uhrzeit in der Kamera Wert legen, müssen Sie von Hand umstellen.

Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, generell auf UTC einzustellen, also die frühere "Greenwich Mean Time". Das hat aber ein paar Haken. Wenn Sie nämlich mit ihrem Smartphone eine WiFi-Verbindung zur Kamera aufnehmen, so wird die Kamerazeit auf die Zeit des Smartphones synchronisiert. Wenn Sie also nicht auf dem Smartphone auch UTC haben, stellen Sie damit jedesmal ihre Kamera unfreiwillig um. Da der wichtigste Grund für eine UTC-Einstellung früher die Synchronisation mit einem GeoLogger war und die Olympus OiS-App mittlerweile einen eigenen Geologger eingebaut hat, der die Kamera automatisch synchronisiert, ist dieser Grund für UTC weggefallen.



Das SCP - Super-Control-Panel

In früheren Olympus-Kameras konnte man viele Parameter über das Menü einstellen, dies ist nun weggefallen - bei einigen Parametern ist das durchaus logisch, da der bessere Ort um das einzustellen das sogenannte Super-Control-Panel, kurz SCP, oder auch "LV-SCP" (LiveView-SuperControlPanel) ist. Früher nannte Olympus das in der Kamera und im Handbuch "Monitoranzeige", nun hat sich das SCP auch im deutschen Menü durchgesetzt.

Bevor wir also mit der Einstellung der Parameter fortfahren, aktivieren wir erstmal für alle Modi das "LV-SCP".

Stellen Sie das Moduswahlrad auf "P", "A", "S" oder "M". Drücken Sie die Menütaste.

Navigieren Sie mit der Schaltwippe zum Menüpunkt "Zahnrad". Dann die Pfeiltaste nach rechts (die ist bezeichnet mit dem Blitz-Symbol) Dann nach unten (das ist die Taste mit dem Serienbild- und Selbstauslösersymbol) bis Sie zum Menü C1 kommen. Dann rechts auf "Steuerungseinst.".

Nochmal rechts und Sie gelangen in ein Menü, in dem Sie "Auto", "P/A/S/M/B", "ART", und "SCN/AP" sehen können.

Daneben steht immer ein Symbol und "LV-SCP". Bei der E-P7 hat Olympus erstmals alle Modi ab Werk mit SCP ausgestattet. Wenn hier irgendwo LV-C steht, stellen Sie das um auf LV-SCP.

Drücken Sie beim entsprechenden Parameter die Taste nach rechts und wählen Sie "LV-SCP" aus. Mit "OK" bestätigen Sie die Auswahl.


Führen Sie diese Schritte nun für alle Punkte durch, so dass Sie überall statt "LV-C", "LV-SCP" stehen haben.

Drücken Sie die Menü-Taste um wieder zurück zum Menü zu kommen. Sie können auch einfach den Auslöser leicht drücken, dann verschwindet das Menü auch.

Das Menü ist nicht ganz konsistent. Manchmal kommt man mit OK eine Ebene zurück, manchmal mit der Pfeiltaste, mal mit der Menütaste. Welche Tasten gerade wichtig sind, zeigt die Kamera am unteren Rand des Displays an - es lohnt sich, da gelegentlich einen Blick zu riskieren.

Nun haben Sie für alle Modi als Bedienungselement das SCP aktiviert.

Aufgerufen wird das durch einen Druck auf die "Ok"-Taste.



Das SCP ist *die* Steuerzentrale für ihre Kamera. Sie können die einzelnen Punkte entweder mit der Schaltwippe oder per Touchscreen auswählen und sofort mit dem Wahlrad verändern. Schneller geht es nicht.

In der obersten Zeile sehen Sie hier den Namen der gerade ausgewählten Funktion stehen - das ist sozusagen die "Hilfe"-Zeile, in dem sie jeweils Erklärungen zum gerade angewählten Parameter finden. Links oben sehen Sie den ISO-Wert oder eben auch "ISO Auto".

Rechts daneben steht hier "CWB" für Custom White Balance. Dort kann aber auch "AutoWB" oder ein Symbol wie eine Wolke oder ein Haus mit Schatten sein. Daneben steht hier eine Zahl, die für einen Weißabgleichswert steht. Wenn im vorherigen Feld ein "Preset", also etwas die Wolken gefäht wurden, sind hier zwei kleinere Felder, in denen man den Weißabgleich justieren kann. Das sollte man nur machen, wenn man sehr genau weiß, was man tut.

RAW

RAW sind Kameradaten, die noch nicht durch die JPG-Engine verarbeitet wurden. Es sind jedoch keinesfalls unbearbeitete Sensordaten. Der große Vorteil von RAW: es enthält 12bit-Daten, auf die weder Schärfung noch Sättigung angewandt wurden. Die RAW-Daten der E-M5II haben bis zu 1,5 Blenden Belichtungsspielraum nach oben und unten. Mit RAW sind oft Bilder zu retten, die im JPG hoffnungslos sind. Vor allem für den Anfang ist RAW als Rettungsring dringend zu empfehlen.

Rechts oben steht der aktuelle Bildmodus. Hier Bildmodus Nummer 3 "Natural". Hier können Sie jeden anderen Bildmodus anwählen, bis hin zu allen Artfiltern und dem Farbgestalter. Je nach gewähltem Bildmodus finden Sie darunter Parameter, die Sie ändern können, ob "S" für Schärfe, Das Kontrast-Symbol oder die drei Kreise für die Sättigung. Bei Artfiltern können Sie hier Effekte einstellen und bei monochromen Bildmodi Farbfilter und Tönung. Bei manchen Bildmodi können Sie hier auch die Gradation von Normal auf Auto, Low oder High umstellen.

In der zweiten Zeile finden Sie die Einstellungen für den Blitz, die AF-Felder sowie Autofokus und Gesichtserkennung.

Darunter von links nach rechts die Blitzbelichtungskorrektur, den Auslösemodus, die Belichtungsmessung, das Bildseitenverhältnis und den Farbraum.

In der untersten Zeile gibt's die Einstellungen für die beiden Stabis - Bild- und Videostabi - sowie die Auflösung der Bilder und Videos. Ganz rechts außen unten finden Sie die Einstellungen für die Gradationskurve (Quadrat mit Diagonale) und die Tastendefinition (Zahnrad).

Im Folgenden finden Sie Erklärungen zu den einzelnen Punkten.



ISO

Hier stellen Sie die Verstärkung des Sensorsignals ein. Es ist verführerisch, hier "ISO Auto" einzustellen. Gewöhnen Sie sich das aber lieber nicht an.

Stellen Sie wie zu Filmzeiten die ISO ein, die sie benötigen, je niedriger, desto besser. Mit ISO 200 kommen Sie sehr weit.

*42,5mm 1/60s, f/0,95, ISO 1600.
Beleuchtung mit insgesamt 5
Kerzen. Geht problemlos. ISO Auto
hätte hier auf ISO 2500 gedreht, um
die Belichtungszeit zu verkürzen.*

Wenn es zu dunkel wird und die Personen verwischt sind, weil sie sich bewegt haben, versuchen Sie es mit ISO 800 oder ISO 1600 - und erst wenn das nichts mehr hilft, drehen Sie noch höher.

Gerade in Kombination mit "iAuto", "A", "P" oder "S" dreht die Kamera im Automatikmodus oft die ISO viel zu früh hoch. Unterbinden Sie das, indem Sie die ISO Auto abschalten.

WB

WB bedeutet WhiteBalance und teilt der Kamera mit, was Sie als "Weiß" betrachten soll. Für den Anfang können Sie hier WBAuto stehen lassen, wenn Sie höhere Ansprüche an Farbtreue haben oder die kreativen Möglichkeiten des Weißabgleichs nutzen möchten, schalten Sie den entsprechenden WB ein - bzw. verwenden Sie eine Graukarte.

Sofortweißabgleich

Um einen Weißabgleich mit einer Graukarte zu machen, brauchen Sie eine solche. Die gibt's von Scheckkartengröße bis zu A4-Kartons. Es ist dabei nicht so wichtig, ob die Karte nun tatsächlich 18% grau ist oder irgendeinen anderen Grauton hat - oder vielleicht weiß ist. Wichtig ist, dass sie keinen Farbstich hat. Das trifft vor allem bei Graukarten, die aus Fotozeitschriften stammen, regelmäßig nicht zu, weil das Papier, auf dem diese Karten gedruckt sind, im Allgemeinen mit Aufhellern behandelt ist - und die haben einen Blaustich.

Das Vorgehen zum Erstellen eines Sofortweißabgleiches ist ziemlich simpel. Man legt oder stellt die Graukarte ins Motiv, so dass sie von dem Licht beleuchtet wird, das auch das Motiv beleuchtet. Dann wählt man im SCP ein Weißabgleichssymbol mit einer Nummer daneben, drückt auf OK und anschließend die Info-Taste.

Nun nimmt man die Graukarte so aufs Korn, dass sie mindestens eine Drittel des Displays füllt und drückt auf den Auslöser. Die Kamera versucht nun scharf zu stellen, scheitert aber regelmäßig, da die meisten Graukarten einfach grau sind und deshalb auch nichts haben, auf das scharf gestellt werden kann. Das spielt aber keine Rolle, bleiben Sie einfach mit der Kamera vor dem Ziel. Nach kurzer Zeit löst die Kamera aus und zeigt ein Bild an - das nicht gespeichert wird. Wenn es grau aussieht, bestätigen Sie den Weißabgleich mit der OK-Taste und fertig. Ansonsten probieren Sie es nochmal.

WB anpassen

Direkt neben dem WB-Symbol gibt es die Möglichkeit, die Farbbalance des Weißabgleichs numerisch anzupassen. Das sind zwei Felder mit "A+-0" und "G+-0". Sie können damit dem "Amber" und Grün-Anteil im Bild erhöhen oder verringern. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn man nicht mit der Graukarte ins Motiv kann und es sich um seltsames Mischlicht oder schlechte LEDs handelt. Im Normalfall sollten diese Parameter unverändert bleiben.

Es kann sein, dass Ihnen der normale Auto-WB zu kalte Hauttöne macht. Dem können Sie mit A+2 entgegenwirken. Denken Sie aber daran, diesen Parameter wieder zurückzustellen, wenn Sie keine Personen mehr fotografieren.



25mm, 1/40s, f/1,8, ISO 800. Oben Sofortweißabgleich auf das Tutu, unten automatischer Weißabgleich.

Bildmodus

Lassen Sie den Bildmodus auf Natural oder stellen Sie ihn dort hin. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, lesen Sie das Kapitel zu den Szenemodi und Artfiltern.

Blitzmodus

Stellen Sie den Blitzmodus einfach auf den Blitz. Das ist für den Anfang völlig OK.

Autofokus-Feld

Die Kamera können Sie so einstellen, dass alle AF-Felder aktiv sind - oder neun, oder eben nur ein einziges. Welche Felder aktiv sind, sehen Sie in diesem Feld. Wenn es nicht alle sind, können Sie diese Felder mit dem Wahlrad bewegen. Um zwischen allen Feldern oder neun oder einem zu wechseln, drücken sie die OK-Taste. Danach können Sie mit dem Wahlrad zwischen den Modi umschalten.

Autofokus-Modus

Hier können Sie zwischen S-AF, C-AF, MF, S-AF+MF und C-AF+TR wechseln. Auch hier wieder am schnellsten direkt mit dem vorderen Wahlrad. Zu den verschiedenen AF-Modi gibt es ein eigenes Kapitel. Stellen Sie hier erst einmal S-AF ein.



150mm, 1/160s, f/4, ISO 200. Die Gesichtserkennung der E-P7 funktioniert samt Augenerkennung auch im Profil und sogar noch weiter. Bei Einzelgesichtern meistens brauchbar.

Gesichtserkennung

Da gibt es nicht viele Möglichkeiten - Gesicht mit i, Gesicht ohne i und "Off". Wenn Sie sehr oft Einzelporträts machen, schalten Sie hier auf Gesicht mit i, ansonsten auf "Off". Details dazu finden Sie im Autofokuskapitel.

Blitzbelichtungskorrektur

Die Blitzbelichtungskorrektur verändert die Dauer des Blitzes. Standardwert sollte 0 sein.

Das ist dann interessant, wenn Sie beim TTL-Blitzen feststellen, dass der Blitz zu hell oder zu dunkel ist. Auch der Blitz hat ja eine Belichtungsmessung und die kann durchaus auch mal danebenliegen.

Auslösemodus

Bei der E-P7 kann man hier einen ganzen Schwung verschiedener Auslösearten einstellen. Ein Rechteck entspricht Einzelbild. Mehrere Rechtecke hintereinander symbolisieren Serienbild.

Eine symbolisierte Uhr steht für den Selbstauslöser.

Dazu kommen noch weitere Symbole: Eine kleine Raute sorgt dafür, dass der mechanische erste Vorhang durch einen elektronischen Vorhang ersetzt wird. Vorteil: gerade bei kleinen, leichten Objektiven und langen Brennweiten werden die Bilder schärfer, weil die Kamera nicht erschüttert wird. Das hat aber nur bis 1/320s Auswirkungen, darunter wird der



150mm, 1/160s, f/4,0, ISO 200.
Den lautlosen elektronischen Verschluss kann man bei der E-P7 auch im SCP einstellen - Quadrat mit Herzchen. Dieses Bild ist allerdings mit Blitz gemacht - das geht mit dem elektronischen Verschluss nur bis 1/20s.

mechanische erste Vorhang wieder aktiviert.

Ein kleines H steht für High-Speed Serienbild, ein kleines L für Low-Speed-Serienbild. Nur in diesem Modus gibt es einen C-AF.

12s oder 2s steht für eine Verzögerung, mit der der Selbstauslöser losgeht und ein großes C für Custom - da kann man den Selbstauslöser definieren. Mit Wartezeit, bis zu zehn Aufnahmen in Serie und sogar die Wartezeit zwischen den Aufnahmen. Bei der E-P7 wird bei einer Selbstauslöserserie automatisch der Fokus des ersten Bildes übernommen - was auch absolut sinnvoll ist.

Ein kleines Herzchen steht für den elektronischen Verschluss, dazu später mehr.



Belichtungsmessung

Hier können Sie die verschiedenen Belichtungsmessmethoden einstellen. Keine ist besser als die andere und jede kann Ergebnisse liefern, die ihnen nicht gefallen. Wichtig ist immer, dass das Bild Ihnen gefällt. Es ist absolut erlaubt, die Belichtungsmessergebnisse über die Belichtungskorrektur zu überschreiben.

ESP

ESP wird durch ein Rechteck mit fünf schwarzen Feldern symbolisiert. (Wenn aktiviert, wenn nicht aktiviert, sind die Felder natürlich weiß.) ESP bedeutet "Electro Selective Pattern". Dabei werden 324 Zonen auf dem Sensor berücksichtigt und deren Werte mit einer Datenbank in der Kamera

17mm, 1/80s, f/1,8, ISO 200. ArtFilter Vintage I, Messmethode ESP, Belichtungskorrektur 0. Der ArtFilter hellt so stark auf, dass eine Korrektur nicht notwendig ist. Ohne ArtFilter müsste das Bild 0,7EV heller belichtet werden.

abgeglichen, in der typische Motive gespeichert sind. Die Belichtungsmessung ist vergleichsweise zuverlässig, kann aber natürlich Spezialfälle nicht abdecken.

Vorsicht ist bei manuellen Objektiven geboten. Die ESP-Messung berücksichtigt die Brennweite des Objektivs um das Motiv einordnen zu können. Speziell bei extremen Teleobjektiven wird die Datenbank irritiert, da sie bei manuellen Objektiven per Default von 25mm Brennweite ausgeht, und vertut sich dann in der Belichtung. Eine Belichtungskorrektur bringt aber auch nichts, weil schon ein geringfügig anderer Bildausschnitt wieder einem anderen Datenbankeintrag entspricht. Hier ist man mit der mittenbetonten Integralmessung oder komplett manueller Belichtung besser bedient.

Mittenbetonte Integralmessung

Damit wird die Mitte des Sucherfeldes stärker gewichtet. Das ist vor allem bei zentral aufgebauten Bildern mit starken Helligkeitsunterschieden von Hauptmotiv und Hintergrund interessant. Als Sinnbild wurde ein Rechteck mit einem schwarzen Punkt in der Mitte und zwei Klammern links und rechts verwendet.

Spot

Die Spotmessung wertet nur einen kleinen Punkt in der Mitte des Bildes aus. Dieser Punkt ist auch nicht zu verlegen. Sie können damit aber fast wie mit einem Messinstrument das ganze Motiv "abfahren", indem Sie die Kamera entsprechend schwenken und mit den erhaltenen Werten können Sie dann ihre Belichtung anpassen. In Verbindung mit einer Belichtungsspeicherung per AEL/AFL-Taste sehr praktisch.

SpotHi

Die High-Key-Spotmessung belichtet so, dass der angemessene Punkt nur 0,7 EV unterhalb der vollständigen

*42,5mm, 1/200s, f/0,95, ISO 200,
Links Belichtungsmessung SpotSH
auf die Haare rechts, rechts SpotHi
auf den Hals links. Hi macht nicht
notwendigerweise hellere Bilder.*

